

Demontage

Die Möbeldemontage ist mit Risiken verbunden. Besondere Vorsicht ist beim Rückbau von elektrischen und wasserführenden Komponenten sowie beim Lösen von Wandbefestigungen oder auch bei der Demontage von wandhängenden Elementen geboten.

Eine zerstörungsfreie Demontage und Mehrfachnutzung der Möbel ist prinzipiell möglich, da sie in der Regel aus Elementen bestehen, die lösbar miteinander verbunden sind.

Es gibt jedoch einige Ausnahmen, bei denen die Elemente miteinander verklebt werden und somit nicht zerstörungsfrei gelöst werden können. Beispiele hierfür sind:

- (Eck-)Verbindungen von Arbeitsplatten
- Nischenverkleidungen
- flächenbündiger Einbau von Kochfeldern und Spülen

Eine zerstörungsfreie Demontage muss im Einzelfall geprüft werden, da diese von der Art und Menge des verwendeten Klebers abhängig ist.



Für die Demontage können die Hinweise in der Montageanleitung unterstützen. Diese sind dann in umgekehrter Reihenfolge auszuführen.

Beachten Sie die in der Montageanleitung angegebenen Sicherheitshinweise, diese gelten ebenso für die Demontage. Für durch die Demontage entstandene Schäden kann der Hersteller keine Haftung übernehmen!

Am Ende der Nutzung können die einzelnen Elemente weiter zerlegt und Materialien weitestgehend sortenrein separiert werden. So können die Materialien dem Recycling in geeigneten Wertstoffströmen zugeführt werden.

Entsorgung / Recycling

Für das Recycling sind die einzelnen Materialien so weit wie möglich zu trennen und geeigneten Wertstoffströmen zuzuführen.

Die Möbel bestehen aus verschiedenen Elementen, die weitgehend in Komponenten mit homogenen Materialien zerlegt werden können. Dafür sind Schraub- oder Steckverbindungen zu lösen.

Separierbare Materialien sind z.B. Holz/Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Metalle, Glas, Keramik und Kompositwerkstoffe.

Elektrische Komponenten sind nicht weiter zerlegbar und müssen beim Handel oder bei einer Entsorgungsstelle abgegeben werden. Elektrische Komponenten sind mit nachfolgendem Entsorgungssymbol gekennzeichnet.



SACHSENKÜCHEN
H.-J. EBERT GMBH
Obercarsdorf
Dresdner Straße 78
01744 Dippoldiswalde

Telefon: +49 35 04 64 81-0
Telefax: +49 35 04 64 81-35
info@sachsenkuechen.de
www.sachsenkuechen.de